

## Термопринтер DYMO, модель 320 / 330

1. Распакуйте принтер и убедитесь, что все комплектующие есть в упаковке. Сохраните оригинальную упаковку на время действия гарантийного срока.

! В этикеточном принтере не используется ни тонер, ни картридж, ни печатающая лента. Данный принтер является термопринтером, который печатает на специальных этикетках. Печать происходит благодаря нагреванию печатающей термоголовки принтера.

2. Функции и применение клавиши «мультифункция» и лампочки.

Кнопка «мультифункция» позволяет контролировать функции этикеточного принтера. Лампочка позволяет определить состояние принтера. Смотрите таблицу состояния.

Состояние	Обозначение лампочки	Как активизировать функцию	Описание
Включен	Загорается зеленая лампочка на принтере	Нажмите клавишу включения	Соединение с компьютером произошло. Принтер готов к работе.
Выключен	Лампочка не горит	Держать клавишу вкл/выкл 5 секунд для выключения принтера	Отключен и не функционирует
Тестирование	Красная/зеленая	Держать клавишу вкл/выкл в течение 10 секунд.	Состояние клавиши изменится с зеленого на выключенное, затем лампочка мигает красным/зеленым цветом и начинается тестирование принтера.
Рулон с этикетками не вставлен в принтер	Мигает зеленая лампочка		Соединение с компьютером, не загружены этикетки
Рулон с этикетками не вставлен в принтер	Мигает красная лампочка		Соединение с компьютером не произошло, этикетки не загружены
Не произошло соединение с компьютером	Горит красная лампочка		Этикетки загружены. Нет соединения с компьютером

Вы можете использовать кнопку «мультифункция», чтобы заправить рулон с этикетками в принтер. При этом клавишу нужно нажимать при включенном состоянии принтера.

3. Подключение этикеточного принтера и установка программного обеспечения.
  1. Подключите кабель (the power cord) к порту подключения «DC connector», который находится на нижней стороне принтера, убедившись, что кабель подключился полностью. **В модели Label Printer 320 кабель (the power cord) подключается через адаптер (Switching Adapter) к порту принтера.** Теперь подключите кабель USB к принтеру, как показано на картинке 4.
  2. Установите принтер на рабочем столе и подключите в розетку электрической сети. Нажмите на кнопку «Мультифункция», чтобы включить принтер. При включенном компьютере подключите кабель USB к порту USB на Вашем компьютере (см. картинку 5).
  3. Компьютер должен оповестить вас, что нужно установить драйверы для Думо USB порт. Нужно кликнуть курсором на обозначение «Next» для установления драйверов.
  4. Вставьте в компьютер CD – диск с программным обеспечением, найдите его в сети (обычно на диске E:\ или D:\).
  5. Пользуясь подсказками, завершите инсталляцию.
  6. Если у вас на компьютере установлен Windows 98 или ME, то, возможно, Вам придется перезагрузить компьютер.
  7. После перезагрузки компьютера Windows 98 или ME начинают процесс инсталляции автоматически.
  8. После завершения инсталляции кликните на Старт в меню Windows и выберете UN». Появится диалоговое окно. См. рисунок 6.
  9. Выберите тот язык, который Вам нужен и, следуя инструкции, завершите инсталляцию программного обеспечения и дополнений для Microsoft Word, Outlook, Palm Desktop.